Afhangen deuren



De deuren worden handmatig naar de plaats van aanbrengen gebracht. De deur wordt in het kozijn gehangen door bevestigen aan scharnieren of afhangen aan paumelles.

De belangrijkste risico's bij het afhangen van deuren zijn:

- Fysieke belasting
- Gevaarlijke stoffen
- Lawaai
- Onveiligheid

Meer informatie

- A-blad Dakkappen en Kozijnen plaatsen en monteren
- A-blad Tillen
- Handboek Arbeidsmiddelen

< terug naar vorige pagina

Meer informatie

- Aandachtspunten bij de aanschaf van stofzuigers (PDF)
- Algemene informatie over het risico schadelijke producten
- Algemene informatie over houtstof
- Advies Ademhalingsbescherming
- Informatie over PBM

< terug naar vorige pagina

Lawaai

Blootstelling aan het lawaai veroorzaakt door hamer, schaafmachine, boormachine, elektrische schroevendraaier, meestal 80 tot 100 dB(A) en soms hoger. De gemiddelde blootstelling tijdens het afhangen van deuren ligt naar verwachting meestal rond de bovenste actiewaarde (85 dB(A), gemiddeld over een werkdag) maar zal hoger zijn indien de deuren op maat moeten worden gemaakt.

Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen

- Materialen op maat aanleveren.
- Scherp gereedschap (sneller werken dus kortere blootstellingsduur).
- Geluidarm gereedschap.

Collectieve maatregelen

- Scheiden van rustige en lawaaiige werkzaamheden.

Individuele maatregelen

- Gehoorbescherming (kap of otoplastieken).

Meer informatie

- Algemene informatie over gehoorbescherming
- Algemene informatie over het risico lawaai

Onveiligheid

Er is kans op vallen van hoogte door ontbreken van leuningwerk langs vloerranden of vloersparingen. Ook kan men worden geraakt door uit de kraan vallende last ten gevolge van verkeerd gebruik / niet goed aanpikken of door bezwijken van hijsgereedschap. Het werken met aangedreven machines kan leiden tot verwondingen door onoordeelkundig gebruik of door het niet gebruiken van de voorgeschreven beveiligingen.

Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen

- Veilige werkplek (volgorde werkzaamheden, veilige aanvoerroute, opslag, afzettingen, steigers, niet werken vanaf ladder, en dergelijke).
- Inzet arbeidsmiddelen (inclusief hijsvoorzieningen) afstemmen op werkproces, werksituatie en materiaal.
- Gekeurd / veilig materieel en gereedschap.

Collectieve maatregelen

- Goede samenwerking tussen machinisten en andere werknemers door hand- en armseinen via een vast patroon.
- Veilige / stabiele trapjes of opstapjes.

Individuele maatregelen

- Veiligheidsschoenen.
- Gelaatsscherm of veiligheidsbril (bij machinale bewerking).
- Veiligheidshelm (onder andere bij machinaal transport).
- Handschoenen.

Meer informatie

- A-blad Ladders en trappen
- A-blad Rolsteigers
- Algemene informatie over het risico valgevaar
- De ladder als werkplek - eerder uitzondering dan regel (info voor bedrijven)
- De ladder als werkplek - wanneer wel, wanneer niet? (info voor werknemers)
- Handboek Arbeidsmiddelen
- Informatie over PBM